株式会社 エム・システム技研

スーパーM・UNIT シリーズ		
取扱説明書	NestBus 用 モデムインタフェース	形 式 SMDM

目　次

1. はじめに ····· 3

2. 概要 ····· 3

3. 使用機器 ····· 3
- 3.1. モデムインタフェース ····· 3
- 3.2. 設定装置 ····· 4
- 3.3. テレメータ（G 98、I 10 ＝ 98）として使用時のモデム等 ····· 4
  - （1）専用回線用モデム ····· 4
  - （2）接続可能回線 ····· 4
  - （3）CATV 用モデム ····· 4
- 3.4. テレカプラ（G 98、I 10 ＝ 99）として使用時のモデム等 ····· 5
  - （1）NCU 付モデム ····· 5
  - （2）接続可能回線 ····· 5
  - （3）他の機器との併用について ····· 5
- 3.5. 無線テレメータ（G 98、I 10 ＝ 96）として使用時のモデム等 ····· 5
  - （1）無線データ通信モデム ····· 5

4. 通信ケーブル ····· 6

5. RUN 接点出力について ····· 7

6. テレメータとしての使用方法 ····· 8
- 6.1. 専用回線端子の設定方法 ····· 8
  - （1）親／子局・自局エリアコード・パスワードの設定 ····· 8
  - （2）機器間伝送端子宛先指定の設定 ····· 8
  - （3）モデムに関する設定 ····· 9
- 6.2. モデム本体の設定 ····· 10
- 6.3. テレメータの動作説明 ····· 11
- 6.4. テレメータのコーディング例 ····· 12
  - （1）機器間伝送端子ブロックの設定 ····· 13
  - （2）専用回線端子ブロックの設定 ····· 14

7. テレカプラとしての使用方法 ····· 15
- 7.1. 電話回線端子の設定方法 ····· 15
  - （1）相手局の番号・機器間伝送端子宛先指定の設定 ····· 15
  - （2）電話機能の設定 ····· 16
  - （3）モデムに関する設定 ····· 17
- 7.2. モデム本体の設定 ····· 18
- 7.3. テレカプラの動作設定 ····· 18
  - （1）回線制御命令 ····· 18
  - （2）回線状態表示 ····· 19
  - （3）発信時動作 ····· 20
  - （4）着信時動作 ····· 21

7.4. 基本的な起動シーケンスの設定 ····· 22
7.5. テレカプラのコーディング例 ····· 23
（1）機器間伝送端子ブロックの設定 ····· 24
（2）内部スイッチの設定 ····· 24
（3）シーケンサブロックの設定 ····· 25
（4）電話回線端子ブロックの設定 ····· 26

8. 無線テレメータとしての使用方法 ····· 27
8.1. 無線回線端子の設定方法 ····· 27
（1）親／子局・自局アドレス番号・通信方式・相手子局数・パスワード・モデムの種類の設定 27
（2）機器間伝送端子宛先指定の設定 ····· 28
（3）その他の設定 ····· 28
8.2. 無線モデム本体の設定 ····· 30
8.3. 無線テレメータの動作説明 ····· 33
8.4. 無線テレメータのコーディング例 ····· 34
（1）1 対 1 通信のコーディング例 ····· 34
（2）機器間伝送端子ブロックの設定 ····· 35
（3）無線回線端子ブロックの設定 ····· 35
（4）1 対 N 通信のコーディング例 ····· 36
（5）機器間伝送端子ブロックの設定 ····· 37
（6）無線回線端子ブロックの設定 ····· 37

9. 外形寸法図、端子接続図、前面パネル図 ····· 38
（1）外形寸法図（単位：mm） ····· 38
（2）端子接続図 ····· 38
（3）前面パネル図 ····· 38

1. はじめに

本取扱説明書は、NestBus をモデムを通じて電話回線と接続し、遠隔地にある NestBus にデータを伝送するモデムインタフェースを使用する際の、設定方法について記述するものです。

2. 概要

モデムインタフェース（形式：SMDM）は、設定内容を変更することにより、テレメータ（G 98、I 10 ＝ 98）、テレカプラ（G 98、I 10 ＝ 99）、無線テレメータ（G 98、I 10 ＝ 96）として動作します。

テレメータに設定した場合（6 章）モデムと接続し専用回路を利用し、遠隔地にある相手局の SMDM との間でデータの送受信を行います。また、CATV にも接続可能です。

テレカプラに設定した場合（7 章）NCU 付モデムと接続し一般公衆回線を利用し、遠隔地にある相手局の SMDM との間でデータの送受信を行います。電話の接続／切断制御は、SMDM 内部のシーケンサブロックや演算ブロックを利用して、電話回線端子ブロックを操作し実行します。シーケンサブロックを用いることにより様々な発信条件を設定可能です。

無線テレメータに設定した場合（8 章）無線モデムと接続し、遠隔地にある相手局の SMDM との間でデータの送受信を行います。1 対 1 通信または 1 対 N 通信（N：最大 16）[*1] ができます。

テレメータ・テレカプラ・無線テレメータに設定した場合、SMDM 1 セットで伝送データを全て Di・Do に設定した場合 512 点まで、全て Ai・Ao に設定した場合 32 点までのデータの送受信を行うことができます。

6 章～ 8 章までは、それぞれの使用方法について書かれています。関係のある章のみをご覧下さい。

＊ 1、子局の入出力の点数により、子局の数が 16 局より少なくなる場合があります。

3. 使用機器

3.1. モデムインタフェース

SMDM －□□

形　　式

供給電源
K： 85 ～ 132 V AC
L ： 170 ～ 264 V AC
R ： 24 V DC

付加コード
無記入： MOC2・U7000 未対応
／M　： MOC2 対応
／U　： U7000 対応（サンライズ製）



（注）SMDM 前面のモード切換スイッチは常時 OFF 側にて使用します。

3.2. 設定装置

SMDM の設定を行うには、プログラミングユニットを用いる方法と、ビルダーソフトを用いる方法があります。それぞれ、以下の機器が必要になります。

●プログラミングユニットを用いる場合

・プログラミングユニット（形式：PU-2 □）
・プログラミングユニットアダプタ（形式：COP3）

●ビルダーソフトを用いる場合

・ビルダーソフト（形式：SFEW3）
・ビルダーソフト（形式：TELBLD）
・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-UM）
・RS-232-C レベル変換器（形式：COP2）
・プログラミングユニットアダプタ（形式：COP3）

3.3. テレメータ（G 98、I 10 ＝ 98）として使用時のモデム等

（1）専用回線用モデム

SMDM に接続する専用回線用モデムは、下記の形式のものを推奨します。
・形式：ME1414B Ⅱ／ ME1414B Ⅲ（オムロン製）
・形式：MOD1 －□（符号品名　 50 bps：弊社製）
・形式：MOD2 －□（帯域品名　300 bps：弊社製）
・形式：MOD3 －□（帯域品名 1200 bps：弊社製）
・形式：MOD4 － K（帯域品名　300 bps：弊社製［音声・データ同時通信モデム］）
・形式：MOD5 － K（帯域品名 1200 bps：弊社製）
・形式：MOD6 －□（帯域品名 2400 bps：弊社製）
・形式：MOD7 －□（帯域品名　300 bps：弊社製［音声・データ同時通信モデム］）
・形式：MOD8 －□（帯域品名 1200 bps：弊社製）
（注）上記以外のモデムと接続する場合は、動作を保証できません。

（2）接続可能回線

SMDM にモデムを通じて接続できる回線を、以下に示します。
・NTT 専用回線符号品目 50 bps
・NTT 専用回線帯域品目 3.4 kHz
接続可能な回線は、SMDM と接続するモデムにより決定します。
専用回線は、事前に NTT と契約する必要があります。詳しくは、NTT にお問い合わせ下さい。

（3）CATV 用モデム

SMDM に接続する CATV 用モデムは、下記の形式のものを推奨します。
・形式：ATR － 621（愛知電子製）
（注）上記以外のモデムと接続する場合は、動作を保証できません。

3.4. テレカプラ（G 98、I 10 ＝ 99）として使用時のモデム等

（1）NCU 付モデム

SMDM に接続するモデムは、下記の形式のものを推奨します。

・形式：MOC1 －□（弊社製）

・形式：MOC2 －□（弊社製）

（注 1）上記以外のモデムと接続する場合は、動作を保証できません。

（注 2）MOC2 －□は、付加コード：／ M のみ対応。

（2）接続可能回線

SMDM にモデムを通じて接続できる回線を以下に示します。

・一般公衆回線

・PBX 内線

ただし、PBX で使用する場合、回線の電気的条件が NTT の電話回線と同じでなければなりません。
また、ホームテレホンやビジネスホンなどの多機能電話も接続できない場合があります。
詳しくは、PBX・多機能電話のメーカーにお問い合せ下さい。

（3）他の機器との併用について

FAX、留守番電話などの機器との併用はできません。
ただし、併設電話機の接続は、着信時に下記の制約がありますが、使用することはできます。

・SMDM の自動着信回数以内で併設電話の受話器を取ることができた場合
　相手が人のとき：かかってきた電話と通話可能です。
　相手が SMDM のとき：相手局側 SMDM で、異常処理に移ります。

・SMDM の自動着信回数以内で併設電話の受話器を取ることができなかった場合
　相手が人のとき：SMDM が異常処理に移ります。
　相手が SMDM のとき：正常にデータ通信を行います。

3.5. 無線テレメータ（G 98、I 10 ＝ 96）として使用時のモデム等

（1）無線データ通信モデム

SMDM に接続する無線データ通信モデムは、下記の形式のものを推奨します。

・形式：RMD － 01（弊社製）

・形式：RMD2 － 01（弊社製）

・形式：U7000（サンライズ製）

（注）U7000 は、付加コード：／ U のみ対応

4. 通信ケーブル

SMDM とモデムを接続するための通信ケーブルは、下表の構成のものをご用意下さい。

■他社製のモデムと接続する場合

モデム			SMDM	
信号名	ピン番号		信号名	ピン番号
FG	1		FG	1
SD	2	←	SD	2
RD	3	→	RD	3
RS	4	←	RS	4
CS	5	→	CS	5
DR	6	→	DSR	6
SG	7	↔	SG	7
CD	8	→	CD	8
ER	20	←	DTR	20

（注）テレカプラ（G 98、I 10 ＝ 99）として使用する場合は、6 番ピンを接続しないで下さい。

■弊社製のモデムと接続する場合

モデム			SMDM	
信号名	ピン番号		信号名	ピン番号
FG	1		FG	1
SD	2	←	SD	2
RD	3	→	RD	3
RS	4	←	RS	4
CS	5	→	CS	5
DR	6	→	DSR	6
SG	7	↔	SG	7
CD	8	→	CD	8
ER	20	←	DTR	20

弊社製ケーブル（形式：DCN1、DCN2）

■弊社製のモデム（形式：RMD、RMD2）と接続する場合

RMD			SMDM	
信号名	ピン番号		信号名	ピン番号
CD	1		FG	1
RD	2		SD	2
SD	3		RD	3
ER	4		RS	4
SG	5		CS	5
DR	6		DSR	6
RS	7		SG	7
CS	8		CD	8
			DTR	20



弊社製ケーブル（形式：DCN6）

■サンライズ製のモデム（形式：U7000）と接続する場合

U7000 付属の専用ケーブルをご使用下さい。
D サブ 9 ピンオスー D サブ 25 ピンオスの変換コネクタが、別途必要です。（お客様ご用意）

5. RUN 接点出力について

SMDM 前面にある RUN 接点出力は正常時 ON であり、下記状態のとき OFF となります。
① SMDM の電源 OFF 時
② SMDM の CPU 故障検知時
③ SMDM の NestBus 受信端子のタイムオーバー時
④回線異常時（テレメータまたは無線テレメータで使用する場合）

6. テレメータとしての使用方法

テレメータとして使用する場合モデム端子を専用回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 98）に割付ます。
SMDM を他の用途で使用する場合は、本章を読飛ばして下さい。

6.1. 専用回線端子の設定方法

SMDM の専用回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 98）の設定方法について説明します。

SMDM の設定を行うには、3.2. 設定装置で示した装置が必要です。これらの機器については別途ご用意下さい。また、これらの使用方法については、それぞれの取扱説明書、計器ブロックリストを参照して下さい。

SMDM と設定装置を接続するには、SMDM のモデムとつながる RS-232-C コネクタを外し、そこにプログラミングユニットアダプタ（形式：COP3）を付け、設定装置のモジュラジャックを COP3 につないで下さい。その後 SMDM のコネクタの上にあるモード切換スイッチ（PU-2A と表示）を ON 側にして下さい。モード切換スイッチは設定終了後、必ず OFF 側に戻して下さい。

PU-2 □を用いて設定を変更する場合は、専用回線端子のメンテナンス・スイッチ（G 98、I 01）を 1 にしてから設定を行って下さい。設定終了後、必ずメンテナンス・スイッチを 0 に戻して下さい。

（1）親／子局・自局エリアコード・パスワードの設定

●親／子局の設定（G 98、I 11：0、1）

親局と子局の設定をします。専用回線を通じて接続される SMDM の片局を親局（I 11 ＝ 0）に、もう片局を子局（I 11 ＝ 1）に設定します。
また、接続するモデムに親（ORG）／子（ANS）局の設定がある場合、モデムの設定と合わせて下さい。

●自局エリアコードの設定（G 98、I 12：0000 ～ 9999）

4 桁の数字を設定して下さい。
自局エリアコードは、SMDM の所在を管理する場合に用います。通信制御には、無関係です。

●パスワードの設定（G 98、I 79）

英数 4 桁でパスワードを設定します。（デフォルト＝ MSYS）

（2）機器間伝送端子宛先指定の設定

●機器間伝送端子宛先指定の設定（G 98、I 61 ～ 76）

自局の機器間伝送端子を、相手局の機器間伝送端子のどのグループに送信するか設定します。
設定は、グループごとに行います。自局グループ 11 に対する設定（I 61）～自局グループ 26 に対する設定（I 76）を GG の形で設定します。GG ＝相手局の機器間伝送端子グループ番号。
通常、自局機器間伝送端子の受信端子（Di、Ai）を、相手局機器間伝送端子の送信端子（Do、Ao）に接続します。相手からの受信を行うグループの宛先指定は、00 に設定します。
自局の伝送端子と相手局の伝送端子のデータの形（アナログまたはデジタル）が、一致していなければなりません。また相手局の Ao 送信端子に送信する場合、相手局の Ao 送信端子の Ao 接続端子（I 18、I 19）は、0099 に設定しなければなりません。
例：自局 G 11 の内容を相手局のグループ 12 に送信する場合　I 61 ＝ 12
　　自局 G 26 の内容を相手局のグループ 11 に送信する場合　I 76 ＝ 11

(3) モデムに関する設定

SMDM に接続するモデムに対して、設定値にて初期設定を行います。モデム自身の設定と、設定の詳しい内容は、モデムのマニュアルをご覧下さい。

● AT コマンドの使用の設定（G 98、I 90：0、1）

SMDM に接続するモデムに応じて AT コマンドの使用の有無を設定します。(0:不使用、1:使用)
使用するモデムにより以下のように設定して下さい。
・形式：MOD □−□（弊社製）：AT コマンド不使用に設定します。

●伝送速度の設定（G 98、I 91：0 ～ 5）

SMDM に接続するモデムに応じて伝送速度を設定します。
(0：50、1：200、2：300、3：1200、4：2400、5：4800)

●エラー訂正方式の選択（G 98、I 92：0 ～ 2）

エラー訂正方式を設定します。AT コマンド不使用時は、設定の必要はありません。
(0：なし、1：MNP4、2：ITU − T V.42)

●データ圧縮方式の選択（G 98、I 93：0 ～ 2）

データ圧縮方式を設定します。AT コマンド不使用時は、設定の必要はありません。
(0：なし、1：MNP5、2：ITU − T V.42 bis)

●通信制御方式の選択（G 98、I 94：0、1）

通信制御方式を設定します。AT コマンド不使用時は、設定の必要はありません。
(0：なし、1：MNP10)

●モデム通信方向（G 98、I 98：0、1）

CATV 用モデムのような、通信方向が片方向のモデムを使用する場合、1 に設定します。
この場合、親局（G 98、I 11 ＝ 0）に設定している SMDM がデータを送信し、子局（G 98、I 11 ＝ 1）に設定されている SMDM がデータを受信します。
(0：両方向、1：片方向)

●モデムの種類（G 98、I 99：0、1）

(0：MOD1、MOD2、MOD3、MOD6
1：MOD4、MOD5、MOD7、MOD8)

弊社製モデムを使用する場合の設定内容一覧

品名	形式	I 90	I 91	I 92	I 93	I 94	I 98	I 99
50 bps 用モデム	MOD1 −□	0	0	0	0	0	0	0
300 bps 用モデム	MOD2 −□	0	2	0	0	0	0	0
1200 bps 用モデム	MOD3 −□	0	3	0	0	0	0	0
音声・データ同時通信モデム	MOD4 − K	0	2	0	0	0	0	1
1200 bps 用モデム	MOD5 − K	0	3	0	0	0	0	1
2400 bps 用モデム	MOD6 −□	0	4	0	0	0	0	0
音声・データ同時通信モデム	MOD7 −□	0	2	0	0	0	0	1
1200 bps 用モデム	MOD8 −□	0	3	0	0	0	0	1

6.2. モデム本体の設定

SMDM に接続するモデムは、SMDM の設定内容により適切に設定しなければなりません。

●弊社製のモデム

・親局／子局の設定のあるタイプのモデムの場合、SMDM の親／子局の設定と合わせます。
・伝送速度が SMDM の設定と合っていることを確認します。異なる場合 SMDM の設定を変更します。

●他社製モデム使用で、AT コマンド未使用時

・DIP スイッチ等により手動モード、専用回線モードに設定します。
・親（ORG）／子（ANS）局の設定を接続する SMDM の設定と合わせます。必ず、一方を親（ORG）に、もう一方を子（ANS）に設定します。
・伝送速度の設定を SMDM の設定に合わせます。SMDM の設定より遅い設定にすると、モデムでデータのオーバーフローが発生します。

●他社製モデム使用で、AT コマンド使用時

・DIP スイッチによる設定がある場合、自動モード、公衆電話回線モードに設定します。また、伝送速度を SMDM の設定に合わせます。
・他の設定は、SMDM から AT コマンドを用いて自動的に設定されます。

6.3. テレメータの動作説明

●概要

SMDM は自局の機器間伝送端子を、専用回線端子の宛先指定により、相手局の機器間伝送端子に接続します。

・機器間伝送端子のデータを SMDM 相互間で送受信制御します。
・宛先アドレスを利用して、機器間伝送端子相互のグループ番号の割付ができます。
・自局エリアコードは、上位コンピュータなどが SMDM の所在を管理するときに使用します。
・機器間伝送端子とは別に、専用回線端子ブロックのスイッチ（S1：G 98、I 04）を、相手局のステータス（Y1：G 98、I 05）に伝送することができます。S1、Y1 はシーケンサブロックを用いて操作します。

●データの流れ

自局の NestBus から機器間伝送端子に入力のあったデータを、専用回線端子の宛先指定により相手局の機器間伝送端子まで送信します。同時に相手局からもデータが送られてきます。



※ →論理的なデータの流れ方向

6.4. テレメータのコーディング例

下記のシステムにて、現場局の入力機器から NestBus を通じて入ってきた Di 32 点と Ai 2 点を、専用回線を通じて、中央局の出力機器に送信し、中央局の入力機器から入ってきた Di 32 点と Ai 2 点を、現場局の出力機器に送信する場合を例にとって説明します。



（1）機器間伝送端子ブロックの設定

［現場局側設定］

● G 11、I 10 ＝ 31　Di 受信端子

I 11：FF	送信元のステーション番号	＊ 2
I 12：1	送信元のカード番号	
I 13：11	送信元のグループ番号	
I 18：10.0	通信停止監視時間	

● G 12、I 10 ＝ 33　Ai 受信端子

I 11：FF	送信元のステーション番号	＊ 2
I 12：1	送信元のカード番号	
I 13：12	送信元のグループ番号	
I 18：10.0	通信停止監視時間	

● G 13、I 10 ＝ 32　Do 送信端子

I 11：0	自己の NestBus 内に伝送	＊ 2
I 12：0	宛先アドレス不使用	

● G 14、I 10 ＝ 34　Ao 送信端子

I 11：0	自己の NestBus 内に伝送	＊ 2
I 12：0	宛先アドレス不使用	
I 18：0099		＊ 3
I 19：0099		

［中央局側設定］

● G 11、I 10 ＝ 31　Di 受信端子

I 11：FF	送信元のステーション番号	＊ 2
I 12：1	送信元のカード番号	
I 13：11	送信元のグループ番号	
I 18：10.0	通信停止監視時間	

● G 12、I 10 ＝ 33　Ai 受信端子

I 11：FF	送信元のステーション番号	＊ 2
I 12：1	送信元のカード番号	
I 13：12	送信元のグループ番号	
I 18：10.0	通信停止監視時間	

● G 13、I 10 ＝ 32　Do 送信端子

I 11：0	自己の NestBus 内に伝送	＊ 2
I 12：0	宛先アドレス不使用	

● G 14、I 10 ＝ 34　Ao 送信端子

I 11：0	自己の NestBus 内に伝送	＊ 2
I 12：0	宛先アドレス不使用	
I 18：0099		＊ 3
I 19：0099		

＊ 2、NestBus を通じて接続される入出力機器の伝送端子に合わせて設定します。
＊ 3、相手局からアナログデータが送られてくるため 0099 に設定します。

(2) 専用回線端子ブロックの設定

● G 98、I 10 = 98（専用回線端子）

	[現場局側設定]	[中央局側設定]
I 11：親／子局設定	1（子局）＊4	0（親局）＊4
I 12：自局エリアコード	0000	0000
I 61：グループ 11 に対する相手局 GG	13（自局 G 11 →相手局 G 13）	13（自局 G 11 →相手局 G 13）
I 62：グループ 12 に対する相手局 GG	14（自局 G 12 →相手局 G 14）	14（自局 G 12 →相手局 G 14）
I 63：グループ 13 に対する相手局 GG	00	00
I 64：グループ 14 に対する相手局 GG	00	00
I 79：パスワード	MSYS	MSYS
I 90：AT コマンドの使用	0（不使用）	0（不使用）
I 91：伝送速度	2（300 bps）	2（300 bps）
I 92：エラー訂正方式の選択	0（なし）	0（なし）
I 93：データ圧縮方式の選択	0（なし）	0（なし）
I 94：通信制御方式の選択	0（なし）	0（なし）
I 98：モデム通信方向	0（両方向）	0（両方向）
I 99：モデムの種類	0（MOD1 / 2 / 3 / 6）	0（MOD1 / 2 / 3 / 6）

＊5 ＊6

＊4、片局を親局に、もう片局を子局に設定します。また、モデムに親（ORG）局／子（ANS）局の設定がある場合モデムの設定と合わせる必要があります。

＊5、接続するモデムに合わせて設定します。

＊6、送信側と受信側で合わせる必要があります。

7. テレカプラとしての使用方法

テレカプラとして使用する場合、モデム端子を電話回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 99）に割付けます。SMDM を他の用途で使用する場合は、本章を読飛ばして下さい。

7.1. 電話回線端子の設定方法

SMDM の電話回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 99）の設定方法について説明します。

SMDM の設定を行うには、3.2. 設定装置で示した装置が必要です。これらの機器については別途ご用意下さい。また、これらの使用方法については、それぞれの取扱説明書、計器ブロックリストを参照して下さい。

SMDM と設定装置を接続するには、SMDM のモデムとつながる RS-232-C コネクタを外し、そこにプログラミングユニットアダプタ（形式：COP3）を取付け、設定装置のモジュラジャックを COP3 に接続して下さい。その後 SMDM のコネクタの上にあるモード切換スイッチ（PU-2A と表示）を ON 側にして下さい。モード切換スイッチは設定終了後、必ず OFF 側に戻して下さい。

PU-2 □を用いて設定を変更する場合は、電話回線端子のメンテナンス・スイッチ（G 98、I 01）を 1 にしてから設定を行って下さい。設定終了後必ず、メンテナンス・スイッチを 0 に戻して下さい。

（1）相手局の番号・機器間伝送端子宛先指定の設定

・相手局の電話番号の設定（G 98、I 41 ～ 56）

相手局 01 の電話番号（I 41）～相手局 16 の電話番号（I 56）までを 13 桁以内で設定します。

送信指令（I 08）が ON の時、相手局選択（相手局 01 ＝ I 21 ～相手局 16 ＝ I 36）で選択された相手局に電話をかけます。

電話番号は、通信時に照合を行うため、相手局側の自局電話番号（I 78）と市外局番を含め一致していなければなりません。

また、受信のみを行う局であっても、必ず相手局の電話番号を設定しなければなりません。

・機器間伝送端子宛先指定の設定（G 98、I 61 ～ 76）

自局の機器間伝送端子を、どの相手局のどのグループに送信するか設定します。

自局グループ 11 に対する設定（I 61）～自局グループ 26 に対する設定（I 76）を TTGG の形で設定します。TT ＝相手局番号（01 ＝ I 41 で設定された電話番号の局～ 16 ＝ I 56 で設定された電話番号の局）。

GG ＝相手局のグループ番号。TT ＝ 00 の時、接続された全ての相手局に対してデータを送信します。

通常、自局機器間伝送端子の受信端子（Di、Ai）を、相手局機器間伝送端子の送信端子（Do、Ao）に接続します。相手からの受信を行うグループの宛先指定は、0000 に設定します。

自局の伝送端子と相手局の伝送端子のデータの形（アナログまたはデジタル）が、一致していなければなりません。また相手局の Ao 送信端子に送信する場合、相手局の Ao 送信端子の Ao 接続端子（I 18、I 19）は、0099 に設定しなければなりません。

例：自局 G 11 の内容を相手局 01 のグループ 26 に送信する場合　I 61 ＝ 0126

自局 G 26 の内容を相手局 16 のグループ 01 に送信する場合　I 76 ＝ 1601

(2) 電話機能の設定

●受信時、相手局電話番号照合の有無の設定（G 98、I 77：0、1）

受信時に相手局の電話番号の照合を行うかどうか設定します。(0：照合しない、1：照合する)
照合しない設定のとき、パスワードが一致する局から受信したデータは、全て受取ります。

●自局電話番号の設定（G 98、I 78）

自局の電話番号を 13 桁以内で設定します。
このとき相手局側の、相手局の電話番号の設定（I 41 ～ 57）と市外局番を含めて一致していなければなりません。

●パスワードの選択（G 98、I 79）

英数 4 桁でパスワードを設定します。(デフォルト＝ MSYS)
相手局とパスワードを確認してから送信するため、相手局と同一でなければなりません。

●内線発信番号の設定（G 98、I 80 ～ 81）

内線発信時や、マイラインを用いる場合に設定します。それぞれ 13 桁以内で設定して下さい。
発信時に相手局番（I 41 ～ 57）の前に I 80 ＋ I 81 をつけてダイアルします。
例：内線 0 発信、マイライン利用　I 80 ＝ 0、I 81 ＝ 00 □□

●ダイアル形式の設定（G 98、I 82：0 ～ 2）

SMDM を接続する回線のダイアル形式を設定します。(0：トーン、1：10PPS、2：20PPS)
・プッシュ回線の場合：0 に設定します。
・ダイアル回線の場合：1 または 2 に設定します。
(2 の設定で正常に発信できないときは、1 に設定して下さい。)
ダイアル形式について不明な場合は、回線を接続する電話局にお問い合わせ下さい。

●回線接続待ち時間の設定（G 98、I 83：00 ～ 99S）

回線接続後、送信を開始するまでに待機する時間を設定します。
回線接続直後に送信したデータが受信側で欠落する場合に使用します。

●呼び出しベル回数の設定（G 98、I 85：1 ～ 15）

発信時に相手局が電話を取らない場合、呼び出しベル何回で不在とみなすか設定します。
相手局の自動着信回数（I 95）以上の回数を設定して下さい。

●リダイアル回数の設定（G 98、I 86：0 ～ 10）・リダイアル待ち時間の設定（G 98、I 87：60 ～ 1000S）

送信時相手局が話中のときと、呼び出しベル回数を超えても接続されなかったとき（不在：相手局で人が併設電話を取ったときを含む）に、リダイアルを行うかどうか設定します。
リダイアル回数設定(I 86)が 0 以外のとき、一旦回線を切断後、リダイアル待ち時間設定（I 87）だけ待機後リダイアルを行います。再び話中か、不在のときは設定された回数だけリダイアルを繰返します。設定回数を超えた場合は、通信を異常終了します。
なお、リダイアル回数設定が 0 のとき、リダイアルを行いません。

●通話切断方法の設定（G 98、I 88：0 ～ 2）・通話時間制限タイマの設定（G 98、I 89：0 ～ 1000S）

通話の切断方法の設定をします。（0：通話完了後切断、1：ストップ指令により切断、3：通話時間制限タイマまたは、ストップ指令により切断）

・通話切断方法＝ 0 のとき：相手局と接続後 1 往復のデータ送受信後、回線を切断します。
・通話切断方法＝ 1 のとき：ストップ指令（G 98、I 09）が 1 にセットされるまでデータの送受信を繰返します。
・通話切断方法＝ 2 のとき：通話時間制限タイマ（G 98、I 89）がタイムアップするか、ストップ指令が 1 にセットされるまでデータの送受信を繰返します。

（3）モデムに関する設定

SMDM に接続するモデムに対して、設定値にて初期設定を行います。モデム自身の設定と、設定の詳しい内容は、モデムのマニュアルをご覧下さい。

●モデムの種類（G 98、I 90：0 ～ 3）

（0：MOC1、1：オムロン、2：その他、3：MOC2）

●伝送速度の設定（G 98、I 91：2 ～ 5）

（2：300、3：1200、4：2400、5：4800）

●エラー訂正方式の選択（G 98、I 92：0 ～ 2）

（0：なし、1：MNP4、2：ITU － T V.42）

●データ圧縮方式の選択（G 98、I 93：0 ～ 2）

（0：なし、1：MNP5、2：ITU － T V.42 bis）

●通信制御方式の選択（G 98、I 94：0、1）

（0：なし、1：MNP10）

●自動着信回数の設定（G 98、I 95：1 ～ 15）

着信時、何回呼び出しベルが鳴ったとき回線を接続するか設定します。
併設電話を使用する場合は、人が充分電話を取れる回数を設定します。
例）1 回の設定のとき：電話が鳴ると同時にモデムが回線を接続するため、人は電話を取れません。
例）10 回の設定のとき：呼び出し音が 10 回未満のとき、人が電話を取ることができます。相手が人のときには、通話ができます。相手が発信局の場合（ピーピー、ガーガーと音がする）電話を切って 2 度目の電話は、取らないで下さい。
（ただし、発信局ではリダイアルの設定をしておきます。）

●ダイアル休止時間の設定（G 98、I 96：-1、1 ～ 255S）

（-1：モデム設定データを使用）

●キャリア確認時間の設定（G 98、I 97：-1、1 ～ 255×0.1S）

（-1：モデム設定データを使用）

●キャリア許容時間の設定（G 98、I 98：-1、1 ～ 255×0.1S）

（-1：モデム設定データを使用）

●アボートタイマ時間の設定（G 98、I 99：-1 ～ 255min）

（-1：モデム設定データを使用、0：アボートタイマ使用せず）

7.2. モデム本体の設定

SMDM に設定するモデムは、SMDM の設定内容により適切に設定しなければなりません。

●弊社製のモデム

・伝送速度が、SMDM の設定と合っていることを確認します。異なる場合 SMDM の設定を変更します。
・他の設定は、SMDM から AT コマンドを用いて自動的に設定されます。

●他社製のモデム

・DIP スイッチによる設定がある場合、自動モード、公衆電話回線モードに設定します。また、伝速度を SMDM の設定に合わせます。
・他の設定は、SMDM から AT コマンドを用いて自動的に設定されます。

7.3. テレカプラの動作設定

SMDM は自分自身のシーケンサブロックや、演算ブロックを用いて電話回線端子ブロック（G 98）の回線制御指令（G 98、I 08 ～ I 09）を操作することによりテレカプラとして動作します。また、その際回線状態表示接点（G 98､I 11 ～ 19）がありますので SMDM の現在の状態を知ることができます。なお、これらのアイテムは、アイテム No. の他に接点 No. を持っています。シーケンサブロック等で操作する場合は、接点 No. を用いて下さい。

（1）回線制御命令

●送信指令（G 98、I 08 ＝接点 22）

相手局選択接点（G 98、I 21 ＝接点 01 ～ I 36 ＝接点 16）で相手局を選択後、送信指令を 1 セットすることにより相手局選択接点で選択された局に電話をかけます。動作の詳しい内容については、7、3（3）発信時動作を参照して下さい。

●ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）

送信動作中にストップ指令を 1 にセットすると、送信動作を停止します。また、送受信動作を終了した後に、ストップ指令接点を 1 にセットすることで各種回線状態表示（G 98、I 11 ＝接点 24 ～ I 19 ＝接点 32）、相手局選択／表示（G 98、I 21 ＝接点 01 ～ I 36 ＝接点 16）や発信指令接点（G 98、I 08 ＝接点 22）をクリアし、待機状態に移行します。
送受信動作終了後に必ずストップ指令を 1 にセットし、待機状態に戻して下さい。

(2) 回線状態表示

●送信中（G 98、I 11 ＝接点 24）

送信中に 1 になります。

●受信中（G 98、I 12 ＝接点 25）

相手局から受信中に 1 になります。

●通信完了状態（G 98、I 13 ＝接点 26）

通信が正常終了したとき、1 にセットされます。ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●回線故障（G 98、I 14 ＝接点 27）

回線が故障のとき、1 にセットされます。ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●リダイアル中（G 98、I 15 ＝接点 28）

リダイアル動作中に 1 になります。

●不在（G 98、I 16 ＝接点 29）

相手局が呼び出しベル回数（G 98、I 85）を超えても出ないとき、リダイアル回数（G 98、I 86）をオーバーしたとき、1 にセットされます。ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●パスワード不正（G 98、I 17 ＝接点 30）

相手局とパスワード（G 98、I 79）が一致しないとき、1 にセットされます。ストップ指令（G98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●非登録番号に接続（G 98、I 18 ＝接点 31）

相手局と電話番号（G 98、I 41 ～ I 56、I 78）が一致しないとき、1 にセットされます。ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●通話不成立（G 98、I 19 ＝接点 32）

通信が異常終了したとき、1 にセットされます。ストップ指令（G 98、I 09 ＝接点 23）でクリアされます。

●相手局選択／表示（G 98、I 21 ＝接点 01：相手局 01 ～ I 36 ＝接点 16：相手局 16）

発信時に相手局を選択します。対応する相手局の電話番号（G 98、I 41 ～ I 56）を選びます。
着信時に相手局の電話番号が設定（G 98、I 41 ～ I 56）されていれば、対応する接点を表示します。

(3) 発信時動作

・送信局は、予め接点（01 ～ 16）により相手局を指定しておきます。
・送信指令（22）を ON にするとダイアルを開始します。
・送信中（24）は送信処理中 ON になります。
・各種の理由で通話が不成立のときは、状態表示接点と通話不成立接点（32）が ON になり通信完了状態になります。
・パスワードが不一致のときは、通信を中断します。登録番号不一致のときはデータ送信を行います。
・「通信完了」状態では、各種の状態表示は ON のままになりますので、これを利用して必要なシーケンス処理を行うことができます。
・ストップ指令（23）により強制的に「待機」状態に戻り、状態信号は OFF になります。



（4）着信時動作

・回線が接続されたら以下の処理を行います。
・受信中接点（25）が ON になります。
・相手局選択／表示接点（01 ～ 16）が ON になって相手局を表示します。
・パスワードが一致しない電話番号のときは、相手局にパスワード不正信号を返すと同時に回線を切断し、パスワード不正接点（30）を ON にします。
・「通信完了」状態では、各種の状態表示は ON のままになりますので、これを利用して必要なシーケンス処理を行うことができます。
・ストップ指令（23）により強制的に「待機」状態に戻り、状態信号は OFF になります。



7.4. 基本的な起動シーケンスの設定

SMDM の、基本的な起動シーケンスを以下に示します。内部スイッチ G 30 － 01（S1）を 1 にすることにより、相手局 01 に発信するよう設定されています。また、受信は着信があると自動で行うように設定しています。

実際に発信するためには、G 82 をシーケンサに設定し、発信条件にて内部スイッチ G 30 － 01（S1）を 1 にするシーケンスを作成して下さい。また、G 98 の電話回線端子を設定する必要があります。

設定方法の詳しい内容については、7.1. 電話回線端子の設定方法や、7.5. テレカプラのコーディング例を参照して下さい。

● G 30、I 10 ＝ 93（内部スイッチ）

01：S1　電話回線端子起動指令　　1 にすると発信を開始します。
02：S2　未設定
：　：　：
08：S8　未設定

● G 81、I 10 ＝ 95（シーケンサ）

```
I 11：130000 STEP           0000
I 12：098201 OUTPUT ON      G 82 － 01   G 82 のシーケンサ・ブロック起動

I 13：130001 STEP           0001
I 14：013001 INPUT          G 30 － 01   電話回線端子起動指令＝ 1 のとき STEP0002 にブランチ
I 15：120002 BRANCH         0002         （送信時用）
I 16：019825 INPUT          G 98 － 25   受信中＝ 1 のとき STEP0003 にブランチ
I 17：120003 BRANCH         0003         （受信時用）

I 18：130002 STEP           0002
I 19：099801 OUTPUT ON      G 98 － 01   電話回線端子相手局 01 選択
I 20：099822 OUTPUT ON      G 98 － 22   電話回線端子送信指令 ON
I 21：109823 OUTPUT OFF     G 98 － 23   電話回線ストップ指令 OFF

I 22：130003 STEP           0003
I 23：141999 TIMER          1999         ステップ監視タイマ起動（999S）
I 24：019826 INPUT          G 98 － 26   電話回線端子通信完了状態
I 25：059832 OR             G 98 － 32   電話回線端子通話不成立          いずれかのとき
I 26：058111 OR             G 81 － 11   ステップ監視タイマタイムアップ
I 27：103001 OUTPUT OFF     G 30 － 01   電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）リセット

I 28：130004 STEP           0004
I 29：099823 OUTPUT ON      G 98 － 23   電話回線端子ストップ指令 ON（各種フラグのリセット）

I 30：130005 STEP           0005
I 31：023001 INPUT NOT      G 30 － 01   電話回線端子起動指令＝ 0 のとき STEP0001 にブランチ
I 32：120001 BRANCH         0001
I 33：140090 TIMER          0090         オン・ディレイタイマ起動（90S）
I 34：000000 END
```

7.5. テレカプラのコーディング例

下記のシステムにて、送信局の入力機器から NestBus を通じて入ってきた Di 4 点と Ai 2 点を、電話交換網を通じて、受信局の出力機器に送信する場合を例にとって説明します。なお、送信局は、Di 4 点の変化が発生した場合に発信するよう設定します。

設定内容は、基本的な起動シーケンスの内容をもとに設定します。



(1) 機器間伝送端子ブロックの設定

[送信局側設定]

● G 11、I 10 = 31　Di 受信端子＊7

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号
　　入力機器に合わせて設定します。
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 33　Ai 受信端子＊7

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：12　送信元のグループ番号
　　入力機器に合わせて設定します。
I 18：10.0　通信停止監視時間

[受信局側設定]

● G 11、I 10 = 32　Do 送信端子＊7

I 11：－
I 12：－
　　出力機器に合わせて設定します。

● G 12、I 10 = 34　Ao 送信端子＊7

I 11：－
I 12：－
　　出力機器に合わせて設定します。
I 18：0099
I 19：0099
　　送信局側から送られてくるため必ず 0099 にする。

＊7、送信局側が受信端子、受信局側が送信端子の設定になっています。これは、送信局側 NestBus から受信したデータを、電話回線端子の宛先指定により、受信局側に伝送し、受信局側の NestBus に送信するからです。

(2) 内部スイッチの設定

● G 30、I 10 = 93（内部スイッチ）

01：S1　電話回線端子起動指令　　1 にすると発信を開始します。

● G 31、I 10 = 93（内部スイッチ）[送信局のみ]

01：S1　Di 1 前回値記憶用
02：S2　Di 2 前回値記憶用
03：S3　Di 3 前回値記憶用
04：S4　Di 4 前回値記憶用
　　Di 1 ～ 4 の状態変化検出用
05：S5　未設定
：　：　：
08：S8　未設定

(3) シーケンサブロックの設定

● G 81、I 10 ＝ 95（シーケンサ）[受信局側のみ変更]（送信局は、基本起動シーケンスと同じ）

I 11：130000 STEP 0000
I 12：103001 OUTPUT OFF G 30 － 01 電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）
以下、基本起動シーケンスと同じ内容

● G 82、I 10 ＝ 95（シーケンサ）[送信局側のみ変更]

```
I 11：130000 STEP          0000
I 12：011101 INPUT         G 11 － 01   ┐
I 13：043101 AND NOT       G 31 － 01   │
I 14：021101 INPUT NOT     G 11 － 01   │ Di 1（G 11 － 01）≠ Di 1 前回値（G 31 － 01：S1）のとき
I 15：033101 AND           G 31 － 01   │ 電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）セット
I 16：050000 OR            0000         │
I 17：093001 OUTPUT ON     G 30 － 01   ┘
I 18：011102 INPUT         G 11 － 02   ┐
I 19：043102 AND NOT       G 31 － 02   │
I 20：021102 INPUT NOT     G 11 － 02   │ Di 2（G 11 － 02）≠ Di 2 前回値（G 31 － 02：S2）のとき
I 21：033102 AND           G 31 － 02   │ 電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）セット
I 22：050000 OR            0000         │
I 23：093001 OUTPUT ON     G 30 － 01   ┘
I 24：011103 INPUT         G 11 － 03   ┐
I 25：043103 AND NOT       G 31 － 03   │
I 26：021103 INPUT NOT     G 11 － 03   │ Di 3（G 11 － 03）≠ Di 3 前回値（G 31 － 03：S3）のとき
I 27：033103 AND           G 31 － 03   │ 電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）セット
I 28：050000 OR            0000         │
I 29：093001 OUTPUT ON     G 30 － 01   ┘
I 30：011104 INPUT         G 11 － 04   ┐
I 31：043104 AND NOT       G 31 － 04   │
I 32：021104 INPUT NOT     G 11 － 04   │ Di 4（G 11 － 04）≠ Di 4 前回値（G 31 － 04：S4）のとき
I 33：033104 AND           G 31 － 04   │ 電話回線端子起動指令（G 30 － 01：S1）セット
I 34：050000 OR            0000         │
I 35：093001 OUTPUT ON     G 30 － 01   ┘
I 36：011101 INPUT         G 11 － 01   ┐ Di 1 前回値（G 31 － 01：S1）＝ Di 1（G 11 － 01）
I 37：073101 OUTPUT        G 31 － 01   ┘
I 38：011102 INPUT         G 11 － 02   ┐ Di 2 前回値（G 31 － 02：S2）＝ Di 2（G 11 － 02）
I 39：073102 OUTPUT        G 31 － 02   ┘
I 40：011103 INPUT         G 11 － 03   ┐ Di 3 前回値（G 31 － 03：S3）＝ Di 3（G 11 － 03）
I 41：073103 OUTPUT        G 31 － 03   ┘
I 42：011104 INPUT         G 11 － 04   ┐ Di 4 前回値（G 31 － 04：S4）＝ Di 4（G 11 － 04）
I 43：073104 OUTPUT        G 31 － 04   ┘
I 44：000000 END
```

（4）電話回線端子ブロックの設定

● G 98、I 10 ＝ 99（電話回線端子）	［送信局側設定］		［受信局側設定］	
I 41：相手局 01 の電話番号	0987654321 ＊ 8		0123456789 ＊ 8	
I 61：グループ 11 に対する相手局 TTGG	0111（自局 G 11 →相手局 01 － G 11）		0000	
I 62：グループ 12 に対する相手局 TTGG	0112（自局 G 12 →相手局 01 － G 12）		0000	
I 78：自局の電話番号	0123456789 ＊ 8		0987654321 ＊ 8	
I 79：パスワード	MSYS		MSYS	
I 82：ダイアル形式の選択	0（トーン）		2（20 pps）	
I 83：回線接続待ち時間	3（sec）		3（sec）	
I 85：呼び出しベル回数	15（回）	＊ 9	15（回）	
I 86：リダイアル回数	3（回）		3（回）	
I 87：リダイアル待ち時間	60（sec）		60（sec）	
I 88：通話切断方法設定	0（通話完了後切断）		0（通話完了後切断）	
I 89：通話時間制限タイマ	－		－	
I 90：モデムの種類	0（MOC1）	＊ 10	0（MOC1）	＊ 10
I 91：伝送速度	3（1200 bps）		3（1200 bps）	
I 92：エラー訂正方式の選択	0（なし）		0（なし）	
I 93：データ圧縮方式の選択	0（なし）		0（なし）	
I 94：通信制御方式の選択	0（なし）		0（なし）	
I 95：自動着信回数	2（回）		15（回） ＊ 9	
I 96：ダイアル休止時間	2（sec）	＊ 11	2（sec）	＊ 11
I 97：キャリア確認時間	12（× 0.1 sec）		12（×0.1 sec）	
I 98：キャリア許容時間	7（× 0.1 sec）		7（×0.1 sec）	
I 99：アボートタイマ	0（使用しない）		0（使用しない）	

＊ 8、 発信局側の相手局 01 の電話番号（I 41）と、受信局の自局の番号（I 78）を一致させなければなりません。また、発信局側の自局の番号と、受信局側の相手局の番号を一致させなければなりません。

＊ 9、 発信局側の呼び出しベル回数（I 85）は、受信局の自動着信回数（I 95）以上に設定します。併設電話を備える場合は、自動着信回数を人が併設電話を取りうる回数（例では着信側に併設電話あるため 15 回に設定）に設定します。その際、発信側は必ずリダイアルを設定します。

＊ 10、送信側と受信側で合わせる必要があります。

＊ 11、接続するモデムに合わせて設定します。

8. 無線テレメータとしての使用方法

無線テレメータとして使用する場合モデム端子を無線回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 96）に割付ます。
SMDM を他の用途で使用する場合は、本章を読飛ばして下さい。

8.1. 無線回線端子の設定方法

SMDM の無線回線端子ブロック（G 98、I 10 ＝ 96）の設定方法について説明します。
SMDM の設定を行うには、3.2. 設定装置で示した装置が必要です。これらの機器については別途ご用意下さい。また、これらの使用方法については、それぞれの取扱説明書、計器ブロックリストを参照して下さい。
SMDM と設定装置を接続するには、SMDM のモデムとつながる RS-232-C コネクタを外し、そこにプログラミングユニットアダプタ（形式：COP3）を付け、設定装置のモジュラジャックを COP3 につないで下さい。その後 SMDM のコネクタの上にあるモード切換スイッチ（PU-2A と表示）を ON 側にして下さい。モード切換スイッチは設定終了後、必ず OFF 側に戻して下さい。
PU-2 □を用いて設定を変更する場合は、無線回線端子のメンテナンス・スイッチ（G 98、I 01）を 1 にしてから設定を行って下さい。設定終了後、必ずメンテナンス・スイッチを 0 に戻して下さい。

（1）親／子局・自局アドレス番号・通信方式・相手子局数・パスワード・モデムの種類の設定

●親／子局の設定（G 98、I 11：0、1）

親局と子局の設定をします。無線回線を通じて接続される SMDM の片局を親局（I 11 ＝ 0）に、もう片局を子局（I 11 ＝ 1）に設定します。
また、接続するモデムに親（マスタ）／子（スレーブ）局の設定がある場合、モデムの設定と合わせて下さい。

●自局アドレス番号の設定（G 98、I 12：00 ～ 16）

2 桁の数字を設定して下さい。
親局は 00、子局は 01 から連続した番号を設定します。
自局アドレス番号は、1 対 N の通信で子局のアドレス番号を管理する場合に用います。

●通信方式（G 98、I 13：0、1）

1 対 1 または 1 対 N の通信を設定します。
1 対 1（I 13 ＝ 0）、1 対 N（I 13 ＝ 1）に設定します。

●相手子局数（G 98、I 14：1 ～ 16）

子局の数を設定します。
親局（I 11 ＝ 0）の場合に設定します。

●パスワードの設定（G 98、I 79）

英数 4 桁でパスワードを設定します。（デフォルト＝ MSYS）
相手局とパスワードを確認してから送信するため、相手局と同一でなければなりません。

●モデムの種類の設定（G 98、I 99：0 ～ 3）

（0：RMD、1：RMD2、2：WM51、3：U7000）

(2) 機器間伝送端子宛先指定の設定

●機器間伝送端子宛先指定の設定（G 98、I 61 ～ 76）

自局の機器間伝送端子を、相手局の機器間伝送端子のどのグループに送信するか設定します。

設定は、グループごとに行います。自局グループ 11 に対する設定（I 61）～自局グループ 26 に対する設定（I 76）を TTGG の形で設定します。TT ＝相手アドレス番号、GG ＝相手局の機器間伝送端子グループ番号。

通常、自局機器間伝送端子の受信端子（Di、Ai）を、相手局機器間伝送端子の送信端子（Do、Ao）に接続します。相手からの受信を行うグループの宛先指定は、0000 に設定します。

自局の伝送端子と相手局の伝送端子のデータの形（アナログまたはデジタル）が、一致していなければなりません。また相手局の Ao 送信端子に送信する場合、相手局の Ao 送信端子の Ao 接続子（I 18、I 19）は、0099 に設定しなければなりません。

例：自局 G 11 の内容を相手局 01 のグループ 26 に送信する場合　I 61 ＝ 0126

　　自局 G 26 の内容を相手局 16 のグループ 11 に送信する場合　I 76 ＝ 1611

(3) その他の設定

●通信異常検出までのリトライ回数の設定 (G 98、I 58)

タイムアウト検出後、通信異常とするまでのリトライ回数を設定します。

タイムアウト時間は送信後から受信までの待ち時間（I 95）、受信データの先頭から終了までの待ち時間（I 96）で設定します。

●伝送速度（G 98、I 91）

RMD 、RMD2 、U7000 では 4800 bps（I 91 ＝ 5）に設定します。

●送信後から受信までの待ち時間（G 98、I 95）

今回データ送信完了後から、自局の次のデータを受信開始するまでのタイムアウト時間を設定します。

実際のタイムアウト時間はリトライ回数（I 58）により倍増します。

計算式は以下となります。

（I 95）＝ 送信後から受信までの待ち時間

（I 58）＝ リトライ回数

（I 95）＋（I 95）×（I 58）＝ 実際のタイムアウト時間

（注）SMDM の処理時間が加わるので、実際のタイムアウト時間はこれより長くなる場合があります。

例：子局が 16 局あり、1 局の通信に 2 秒掛かる場合

この場合は全局の通信に 32 秒掛かるので、設定は以下となります。

通信時間：16 × 2 ＝ 32

（I 95）＝ 20

（I 58）＝ 1

20 ＋ 20 × 1 ＝ 40

（注）実際には余裕を持たせた値を設定して下さい。

目安：1 局当たりの通信時間 ＋ 5 秒

●受信データの先頭から終了までの待ち時間（G 98、I 96）

データの受信開始から、そのデータを受信完了するまでのタイムアウト時間を設定します。
実際のタイムアウト時間はリトライ回数（I 58）により倍増します。
計算式は以下となります。
（I 96）＝ 受信データの先頭から終了までの待ち時間
（I 58）＝ リトライ回数
（I 96）＋（I 96）×（I 58）＝ 実際のタイムアウト時間
（注）SMDM の処理時間が加わるので、実際のタイムアウト時間はこれより長くなる場合があります。



（注1） コマンド送信では10秒のタイムアウト時間が固定で設定されます。
また、1対Nの場合は、タイムアウト後は次の子局へコマンド送信を行います。
リトライ回数(I 58)が設定されている場合は、各子局へ順次コマンド送信を行い、それをリトライ回数分繰り返した後にタイムアウトとなります。
（注2） 子局にてコマンド送信を行うのは、モデムがU7000の場合のみです。

8.2. 無線モデム本体の設定

SMDM に接続する無線モデムは、SMDM の設定内容より適切に設定しなければなりません。

●無線モデム（形式：RMD）

・1 対 1 の場合

RMD のディップスイッチおよびロータリスイッチの設定を行います。

ディップスイッチの設定：RS-232-Cの通信パラメータおよび無線回線の接続モードを設定します。以下にディップスイッチの設定を示します。番号については、RMD の取扱説明書を参照して下さい。

SW 1　ON
SW 2　OFF
SW 3　OFF
SW 4　OFF
SW 5　OFF
SW 6　OFF
SW 7　親局（G 98、I 11 ＝ 0）の場合 OFF、
　　子局（G 98、I 11 ＝ 1）の場合 ON
SW 8　OFF

ロータリスイッチの設定：無線回線の周波数ホッピングパタンを設定します。0 ～ 9 までの 10 通りの設定ができます。ペアを組む 2 台の無線モデムの設定を同一に設定します。

・1 対 N の場合

RMD のディップスイッチ、ロータリスイッチおよびメモリレジスタの設定を行います。

ディップスイッチの設定：SW 8　ON
ロータリスイッチの設定：設定は無効になります。（メモリレジスタで設定）
メモリレジスタの設定　：無線モデムの動作モード、通信パラメータを設定します。ディップスイッチの SW 8 が ON のとき有効になります。メモリレジスタの変更方法および説明については、RMD の取扱説明書を参照して下さい。

REG00 ： 自局（送信元）アドレス（nnn：000 ～ 016、10 進数）
　　自局アドレス番号（G 98、I 12）と同一の番号を設定します。
REG06 ： 周波数ホッピングパタン（nnn：000 ～ 009、10 進数）
REG18 ： 通信モード設定 1（2DH、16 進数）
　　ビット 0：受信時に宛先アドレスのチェックを行う
　　ビット 4-5：コマンド接続／切断モード
REG19 ： 通信モード設定 2（00H：マスタ、02H：スレーブ、16 進数）
　　ビット 1：マスタ／スレーブ
REG20 ： RS-232-C 設定 1（04H、16 進数）
　　ビット 0-3：伝送速度設定（4800 bps）
　　ビット 4：1 ストップビット
　　ビット 6：パリティなし
　　ビット 7：8 ビットデータ
REG21 ： RS-232-C 設定 2（08H、16 進数）
　　ビット 0：フロー制御なし

その他の REG およびビット番号は、初期値のままです。
設定終了後、RMD の電源を入れ直して下さい。

●無線モデム（形式：RMD2）

RMD2 のメモリレジスタを設定します。メモリレジスタの変更方法および説明については、RMD2 の取扱説明書を参照して下さい。

・1 対 1 の場合

REG00 ： 自局（送信元）アドレス（nnn：000 ～ 001、10 進数）
自局アドレス番号（G 98、I 12）と同一の番号を設定します。
REG02 ： 宛先アドレス（nnn：000 ～ 001、10 進数）
通信相手のアドレスを設定します。
REG03 ： 周波数グループ（16 進数）
ビット 0-5：グループ番号
ビット 6-7：分割方法 A（周波数固定モード）
REG11 ： 無線通信モード（0BH、16 進数）
ビット 2-3：31 バイト
ビット 1：自動接続・切断モード
ビット 0：受信時に宛先アドレスチェックする
REG12 ： 有線通信モード 1（04H、16 進数）
ビット 6：8 ビットデータ
ビット 5：パリティなし
ビット 3：1 ストップビット
ビット 0-2：4800 bps
REG13 ： 有線通信モード 2（01H、16 進数）
ビット 0：フロー制御なし

・1 対 N の場合

REG00 ： 自局（送信元）アドレス（nnn：000 ～ 016、10 進数）
自局アドレス番号（G 98、I 12）と同一の番号を設定します。
REG03 ： 周波数グループ（16 進数）
ビット 0-5：グループ番号
ビット 6-7：分割方法 A（周波数固定モード）
REG11 ： 無線通信モード（09H、16 進数）
ビット 2-3：31 バイト
ビット 1：コマンド接続・切断モード
ビット 0：受信時に宛先アドレスチェックする
REG12 ： 有線通信モード 1（04H、16 進数）
ビット 6：8 ビットデータ
ビット 5：パリティなし
ビット 3：1 ストップビット
ビット 0-2：4800 bps
REG13 ： 有線通信モード 2（01H、16 進数）
ビット 0：フロー制御なし

その他の REG およびビット番号は、初期値のままです。
設定終了後、RMD2 の電源を入れ直して下さい。

●無線モデム（形式：U7000）（サンライズ製）

U7000 の動作設定を行います。詳細は U7000 の取扱説明書を参照して下さい。

・1 対 1 の場合

グループ ID（nn：00 ～ 99、10 進数）

01 に設定します。

自局 ID（nn：00 ～ 99、10 進数）

自局アドレス番号（G 98、I 12）と同一の番号を設定します。

親局：00

子局：01

通信速度

4800bps に設定します。

・1 対 N の場合

グループ ID（nn：00 ～ 99、10 進数）

01 に設定します。

自局 ID（nn：00 ～ 99、10 進数）

自局アドレス番号（G 98、I 12）と同一の番号を設定します。

親局：00

子局：01 からの連続した番号

通信速度

4800bps に設定します。

その他の設定項目は、初期値のままです。

設定終了後、U7000 の電源を入れ直して下さい。

（注）チャネル自動サーチ機能は使用できません。

8.3. 無線テレメータの動作説明

●概要

SMDM は自局の機器間伝送端子を、無線回線端子の宛先指定により、相手局の機器間伝送端子に接続します。

・機器間伝送端子のデータを SMDM 相互間で送受信制御します。
・宛先アドレスを利用して、機器間伝送端子相互のグループ番号の割付ができます。
・機器間伝送端子とは別に、無線回線端子ブロックのスイッチ（S1：G 98、I 04）を、相手局のステータス（Y1:G 98、I 05）に伝送することができます。S1、Y1 はシーケンサブロックを用いて操作します。（1 対 1 通信のみ）

●データの流れ

自局の NestBus から機器間伝送端子に入力のあったデータを、無線回線端子の宛先指定により相手局の機器間伝送端子まで送信します。同時に相手局からもデータが送られてきます。



8.4. 無線テレメータのコーディング例

（1）1 対 1 通信のコーディング例

下記のシステムにて、現場局の入力機器から NestBus を通じて入ってきた Di 32 点と Ai 2 点を、無線回線を通じて中央局の出力機器に送信し、中央局の入力機器から入ってきた Di 32 点と Ai 2 点を、現場局の出力機器に送信する場合を例にとって説明します。



(2) 機器間伝送端子ブロックの設定

[現場局側設定]

● G 11、I 10 = 31　Di 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号　＊ 12
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 33　Ai 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：12　送信元のグループ番号　＊ 12
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 13、I 10 = 32　Do 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 12

● G 14、I 10 = 34　Ao 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 12
I 18：0099
I 19：0099　＊ 13

[中央局側設定]

● G 11、I 10 = 31　Di 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号　＊ 12
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 33　Ai 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：12　送信元のグループ番号　＊ 12
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 13、I 10 = 32　Do 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 12

● G 14、I 10 = 34　Ao 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 12
I 18：0099
I 19：0099　＊ 13

＊ 12、NestBus を通じて接続される、入出力機器の伝送端子に合わせて設定します。
＊ 13、相手局からアナログデータが送られてくるため 0099 に設定します。

(3) 無線回線端子ブロックの設定

● G 98、I 10 = 96（無線回線端子）

	[現場局側設定]	[中央局側設定]
I 11：親／子局設定	1（子局）＊ 14	0（親局）＊ 14
I 12：自局アドレス番号	01	00
I 13：通信方式	0	0
I 14：相手子局数	1	1
I 58：通信異常検出までのリトライ回数	2	2
I 61：グループ 11 に対する相手局 TTGG	0013	0113
I 62：グループ 12 に対する相手局 TTGG	0014	0114
I 63：グループ 13 に対する相手局 TTGG	0000	0000
I 64：グループ 14 に対する相手局 TTGG	0000	0000
I 79：パスワード	MSYS	MSYS
I 91：伝送速度	5（4800 bps）	5（4800 bps）
I 95：送信後から受信までの待ち時間	10	10
I 96：受信データの先頭から終了までの待ち時間	20	20
I 99：モデムの種類	0	0

＊ 14、片局を親局に、もう片局を子局に設定します。また、無線モデムにマスタ（親局）、スレーブ（子局）の設定を行います。

（4）1 対 N 通信のコーディング例

下記にシステムにて、現場局 1 と現場局 2 のそれぞれの入力機器から、NestBus を通じて入って Di 32 点と Ai 2 点を、無線回線を通じて中央局の出力機器に送信し、また中央局の入力機器から入ってきた Di 32 点と Ai 2 点をそれぞれ現場局 1､現場局 2 の出力機器に送信する場合を例にとって説明します。



(5) 機器間伝送端子ブロックの設定

[現場局 1 側設定]

● G 11、I 10 = 31　Di 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号　＊ 15
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 32　Do 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 15

[現場局 2 側設定]

● G 11、I 10 = 33　Ai 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号　＊ 15
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 34　Ao 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 15
I 18：0099
I 19：0099　＊ 16

[中央局側設定]

● G 11、I 10 = 31　Di 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：11　送信元のグループ番号　＊ 15
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 12、I 10 = 32　Do 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 15

● G 13、I 10 = 33　Ai 受信端子

I 11：FF　送信元のステーション番号
I 12：1　送信元のカード番号
I 13：13　送信元のグループ番号　＊ 15
I 18：10.0　通信停止監視時間

● G 14、I 10 = 34　Ao 送信端子

I 11：0　自己の NestBus 内に伝送
I 12：0　宛先アドレス不使用　＊ 15
I 18：0099
I 19：0099　＊ 16

＊ 15、NestBus を通じて接続される、入出力機器の伝送端子に合わせて設定します。
＊ 16、相手局からアナログデータが送られてくるため 0099 に設定します。

(6) 無線回線端子ブロックの設定

● G 98、I 10 = 96（無線回線端子）	[現場局 1 側設定]	[現場局 2 側設定]	[中央局側設定]
I 11：親／子局設定	1（子局）＊ 17	1（子局）＊ 17	0（親局）＊ 17
I 12：自局アドレス番号	01	02	00
I 13：通信方式	1	1	1
I 14：相手子局数	1	1	2
I 58：通信異常検出までのリトライ回数	2	2	2
I 61：グループ 11 に対する相手局 TTGG	0012	0014	0112
I 62：グループ 12 に対する相手局 TTGG	0000	0000	0000
I 63：グループ 13 に対する相手局 TTGG	0000	0000	0212
I 64：グループ 14 に対する相手局 TTGG	0000	0000	0000
I 79：パスワード	MSYS	MSYS	MSYS
I 91：伝送速度	5（4800 bps）	5（4800 bps）	5（4800 bps）
I 95：送信後から受信までの待ち時間	10	10	10
I 96：受信データの先頭から終了までの待ち時間	20	20	20
I 99：モデムの種類	0	0	0

＊ 17、中央局を親局に、現場局を子局に設定します。また、無線モデムにマスタ（親局）、スレーブ（子局）の設定を行います。

9. 外形寸法図、端子接続図、前面パネル図

（1）外形寸法図（単位：mm）



・密着取付可能

（2）端子接続図



※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は（＝渡り配線がない場合）、
端子T2、T3間を付属のショートチップ（または配線）で短絡して
下さい。ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、
端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
（注）渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。

（3）前面パネル図



■RS-232-Cインタフェース

略 号	ピン番号	機 能	説 明
FG	1		（未接続）
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
RS	4	送信要求	送信要求の信号
CS	5	送信可	本器へのデータ送信許可
DSR	6	データセットレディ	送受信可能信号
SG	7	信号用アース	信号用アース
CD	8	キャリア検出	キャリア受信中信号
DTR	20	端末装置レディ	本器の送受信可能信号
	12 13 24 25	接続不可	このピンには何も接続しないで下さい。 不具合の原因になります。